V56S

BACKLIT GAMING KEYBOARD
CLAVIER DE JEU RÉTROÉCLAIRÉ
HINTERGRUNDBELEUCHTETE GAMING-TASTATUR

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG

Install driver
To customize the gaming keyboard for each operation, please download the software from www.rapoo.com.

Pilote d'installation
Pour personnaliser le clavier de jeu à chaque opération, veuillez téléchargez le logiciel sur www.rapoo.com.

Treiber installieren
Zum Anpassen der Gamingtastatur an jede Situation Sie bitte die Software auch von www.rapoo.com herunterladen.

Installazione del driver
Per personalizzare la tastiera da gioco per ciascuna operazione, scaricare il software dal sito www.rapoo.com.

Instalar el controlador
Para personalizar el teclado para juegos para cada operación, descargue dicho software desde el sitio Web de www.rapoo.com.

Stuurprogramma installeren
Om het gametoetsenbord aan te passen voor elke bewerking, downloadt u de software van www.rapoo.com.

Instalar driver
Para personalizar o teclado do jogo para cada operação, faça o download do software de www.rapoo.com.

Установка драйвера
Для настройки клавиш игровой клавиатуры для выполнения различных действий, загрузите ПО с веб-сайта www.rapoo.com.

Інсталяція драйвера
Щоб пристосувати ігрову клавіатуру для кожної операції, будь ласка, завантажте ПЗ з www.rapoo.com.

Overview/Vue d'ensemble/Überblick/Descrizione/Visión general/Overzicht/Visão geral/Обзор/Загальний огляд

N Num Lock indicator/Indicateur verrouillage numérique/Num-Anzeige/Indicatore blocco numeri/Indicador Bloq Num/Num Lock-indicator/Indicador de Trava de Número/Индикатор Num Lock /Індикатор цифрового регістру

C Caps Lock indicator/Indicateur verrouillage majuscules/Großschreibung-Anzeige/Indicatore blocco maiuscole/Indicador Bloq Mayús/Caps Lock-indicator/Indicador de Trava de Letra Maiúscula/Индикатор Caps Lock /Індикатор верхнього регістру

S Scroll Lock indicator/Indicateur verrouillage défilement/Rollen-Anzeige/Indicatore blocco scorrimento/Indicador Bloq Despl/Scroll Lock-indicator/Indicador de Trava de Rolagem/Индикатор Scroll Lock/Індикатор блокатора прокручення

W Windows Lock indicator/Indicateur de verrouillage Windows/Windows-Sperre-Anzeige/IIndicatore di blocco di Windows/Indicador de bloqueo de Windows/Windows-vergrendelingsindicator/Indicador de Trava Windows/Индикатор блокировки Windows/Індикатор блокатора Windows

Package Contents
Wired keyboard, Quick start guide

Contenu de l' emballage
Clavier filaire, Guide de démarrage rapide

Packungsinhalt
Kabelgebundene Tastatur, Schnellstartanleitung

Contenuto della confezione
Tastiera con fili, Guida introduttiva

Contenidos del Embalaje
Teclado con cable, Guía rápida de inicio

Inhoud van de verpakking
Gaming Toetsenbord, Beknopte handleiding

Conteúdos da embalagem
Teclado com cabo, Guia de início rápido

Комплект поставки
Проводная клавиатура, Краткое руководство

Вміст пакунку
Дротова миша, інструкція користувача

System Requirements
Windows® XP/Vista/7/8/10 or later, USB port

Exigences du système
Windows® XP/Vista/7/ 8/10 ou version ultérieure, Port USB

Systemvoraussetzungen
Windows® XP/Vista/7/ 8/10 oder höher, USB-Anschluss

Requisiti di sistema
Windows® XP/Vista/7/8/10 o versioni successive, Porta USB

Requerimientos del sistema
Windows® XP/Vista/7/8/10 o posterior, Puerto USB

Systeemvereisten
Windows® XP/Vista/7/8/10 of later, USB-poort

Requisitos do Sistema
Windows® XP/Vista/7/8/10 ou mais recente, porta USB

Системные требования
Windows® XP/Vista/7/8/10 или более поздней версии, USB порт

Системні вимоги
Windows® XP/Vista/7/8/10 або вище, порт USB

Installation
Connect the keyboard cable to a USB port.

Installation
Raccordez le câble du clavier à un port USB.

Installation
Schließen Sie das Tastaturkabel an einen freien USB-Port an.

Installazione
Collegare il cavo della tastiera a una porta USB.

Instalación
Conecte el cable del teclado a un puerto USB.

Installatie
Sluit de toetsenbordkabel aan op een USB-poort.

Instalação
Conecte o cabo de teclado à porta USB.

Установка
Подключите кабель клавиатуры к порту USB.

Інсталяція
Підключіть кабель клавіатури до порту USB.

Combination keys

Fn+F1=Email
Fn+F2=Homepage
Fn+F3=My Computer
Fn+F4=Search
Fn+F5=Stop
Fn+F6=Previous track
Fn+F7= Play / Pause
Fn+F8=Next track
Fn+F9=Media player
Fn+F10=Volume—
Fn+F11=Volume+
Fn+F12=Mute
Fn+↑=Brightness+
Fn+↓=Brightness—
Fn+←=Frequency—
Fn+→=Frequency+
Fn+Windows=Lock/unlock Windows key and APP key
Fn+Ins=Static mode
Fn+Del=Colorful breathing mode
Fn+Home=Ripple mode
Fn+End=Colorful wave mode/static mode with one random color
Fn+PgUp=Mixed light switching mode
Fn + PgDn=Collision mode
Fn+Pause=Enter into game mode

Combinaisons de touches

Fn+F1=E-Mail
Fn+F2=Page d'accueil
Fn+F3=Mon ordinateur
Fn+F4=Rechercher
Fn+F5=Arrêt
Fn+F6=Piste précédente
Fn+F7=Lecture / Pause
Fn+F8=Piste suivante
Fn+F9=Lecteur multimédia
Fn+F10=Volume -
Fn+F11=Volume +
Fn+F12=Muet
Fn+↑=Luminosité+
Fn+↓=Luminosité-
Fn+←=Fréquence-
Fn+→=Fréquence+
Fn+Windows=Touche Verrouillage/déverrouillage Windows et touche Application
Fn+Ins=Mode statique
Fn+Del=Mode coloré respirant
Fn+Home=Mode d'ondulation
Fn+End=Mode onde colorée/mode statique avec une couleur aléatoire
Fn+PgUp=Mode commutation lumineuse mixte
Fn + PgDn=Mode collision
Fn+Pause=Passer en mode jeu

Tastenkombinationen

Fn+F1=E-Mail
Fn+F2=Startseite
Fn+F3=Mein Computer
Fn+F4=Suchen
Fn+F5=Stopp
Fn+F6=Vorheriger Titel
Fn+F7=Wiedergabe / Pause
Fn+F8=Nächster Titel
Fn+F9=Medienplayer
Fn+F10=Lautstärke -
Fn+F11=Lautstärke +
Fn+F12=Stumm
Fn+↑=Helligkeit +
Fn+↓=Helligkeit -
Fn+←=Frequenz -
Fn+→=Frequenz +
Fn+Windows=Windows- und App-Taste sperren/freigeben
Fn+Ins=Statischer Modus
Fn+Del=Farbiger pulsierender Modus
Fn+Home=Wellenmodus
Fn+End=Bunter Wellenmodus/statischer Modus mit einer zufälligen Farbe
Fn+PgUp=Gemischter Lichtwechselmodus
Fn + PgDn=Kollisionsmodus
Fn+Pause=Spielmodus aufrufen

Combinazioni di tasti

Fn+F1=E-Mail
Fn+F2=Homepage
Fn+F3=Risorse del computer
Fn+F4=Cerca
Fn+F5=Arresta
Fn+F6=Traccia precedente
Fn+F7=Riproduci/Interrompi
Fn+F8=Traccia successivo
Fn+F9=Lettore multimediale
Fn+F10=Volume -
Fn+F11=Volume +
Fn+F12=Disattiva audio
Fn+↑=Luminosità +
Fn+↓=Luminosità -
Fn+←=Frequenza -
Fn+→=Frequenza +
Fn+Windows=Blocco/sblocco del tasto Windows e del tasto APP
Fn+Ins=Modalità statica
Fn+Del=Modalità Pulsazione colorata
Fn+Home=Modalità Ondulazione
Fn+End=Modalità onda colorata/modalità statica con un colore casuale
Fn+PgUp=Modalità di commutazione luce mista
Fn + PgDn=Modalità collisione
Fn+Pause=Accesso alla modalità gioco

Combinaciones de teclas

Fn+F1=Correo electrónico
Fn+F2=Página principal
Fn+F3=Mi PC
Fn+F4=Buscar
Fn+F5=Detener
Fn+F6=Pista anterior
Fn+F7=Reproducir/Detener
Fn+F8=Pista siguiente
Fn+F9=Reproductor multimedia
Fn+F10=Volumen -
Fn+F11=Volumen +
Fn+F12=Silenciar
Fn+↑=Brillo+
Fn+↓=Brillo-
Fn+←=Frecuencia-
Fn+→=Frecuencia+
Fn+Windows=Tecla de bloqueo y desbloqueo de Windows y tecla de aplicaciones
Fn+Ins=Modo estático
Fn+Del=Modo de iluminación colorista tipo respiración
Fn+Home=Modo ondas
Fn+End=Modo estático y modo de onda en color con un color aleatorio
Fn+PgUp=Modo de conmutación de luz mixto
Fn + PgDn=Modo de colisión
Fn+Pause=Accesso alla modalità gioco

Toetscombinaties

Fn+F1=E-Mail
Fn+F2=Startpagina
Fn+F3=Deze computer
Fn+F4=Zoeken
Fn+F5=Stoppen
Fn+F6=Vorige nummer
Fn+F7=Afspelen/Pauze
Fn+F8=Volgende nummer
Fn+F9=Mediaspeler
Fn+F10=Volume -
Fn+F11=Volume +
Fn+F12=Dempen
Fn+↑=Helderheid +
Fn+↓=Helderheid -
Fn+←=Frequentie-
Fn+→=Frequentie +
Fn+Windows=Windows-toets en APP-toets vergrendelen/ontgrendelen
Fn+Ins=Statische modus
Fn+Del=Kleurrijke ademende modus
Fn+Home=Rimpeling modus
Fn+End=Kleurrijke golfmodus /statische modus met één willekeurige kleur
Fn+PgUp=Gemengde lichtschakelmodus
Fn + PgDn=Botsingmodus
Fn+Pause=Naar spelmodus gaan

Combinações de porta

Fn+F1=Email
Fn+F2=Página Inicial
Fn+F3=Meu computador
Fn+F4=Busca
Fn+F5=Parar
Fn+F6=Faixa anterior
Fn+F7=Reproduzir / Pausar
Fn+F8=Próxima faixa
Fn+F9=Reprodutor de mídia
Fn+F10=Volume—
Fn+F11=Volume+
Fn+F12=Mudo
Fn+↑=Brilho+
Fn+↓=Brilho—
Fn+←=Frequência—
Fn+→=Frequência+
Fn+Windows=Bloquear/desbloquear tecla Windows e APP
Fn+Ins=Modo estático
Fn+Del=Modo de respiração colorida
Fn+Home=Modo de ondulação
Fn+End=Modo de onda colorida/modo estática com uma cor aleatória
Fn+PgUp=Modo misto de comutação leve
Fn + PgDn=Modo de impacto
Fn+Pause=Entra em modo de jogo

Комбинации клавиш

Fn+F1=Эл. почта
Fn+F2=Главная страница
Fn+F3=Мой компьютер
Fn+F4=Поиск
Fn+F5=Стоп
Fn+F6=Предыдущая дорожка
Fn+F7=Проигрывание/Пауза
Fn+F8=Следующая дорожка
Fn+F9=Проигрыватель мультимедиа
Fn+F10=Громкость -
Fn+F11=Громкость +
Fn+F12=Отключить звук
Fn+↑=Яркость+
Fn+↓=Яркость-
Fn+←=Частота-
Fn+→=Частота+
Fn+Windows=Клавиша блокировки / разблокировки Windows и клавиша APP
Fn+Ins=Статический режим
Fn+Del=Режим цветной пульсации
Fn+Home=Режим Рябь
Fn+End=Режим многоцветных волн / статический режим с одним случайным цветом
Fn+PgUp=Смешанный режим переключения подсветки
Fn + PgDn=Режим наложения
Fn+Pause=Вход в режим игры

Комбінації клавіш

Fn+F1=Ел. пошта
Fn+F2=Головна сторінка
Fn+F3=Мій комп'ютер
Fn+F4=Пошук
Fn+F5=Зупинити
Fn+F6=Попередня доріжка
Fn+F7=Програти / Пауза
Fn+F8=Наступна доріжка
Fn+F9=Медіаплеєр
Fn+F10=Гучність -
Fn+F11=Гучність +
Fn+F12=Без звуку
Fn+↑=Яскравість+
Fn+↓=Яскравість-
Fn+←=Частота-
Fn+→=Частота+
Fn+Windows=Клавіша блокування/розблокування Windows і клавіша Програми
Fn+Ins=Статичний режим
Fn+Del=Режим кольорової пульсації
Fn+Home=Режим брижів
Fn+End=Кольоровий режим хвилями / статичний режим з одним довільним кольором
Fn+PgUp=Режим перемикання змішаного освітлення
Fn + PgDn=Режим зіткнення
Fn+Pause=Увійти у режим гри

I always press the Windows key while gaming.

Press Fn key and Windows key simultaneously to lock the Windows key and prevent accidental activations. There is an indicator in the upper right area.

J'appuie toujours sur la touche Windows quand je joue.

Appuyez simultanément sur les touches Fn et Windows pour verrouiller la touche Windows et empêcher les activations accidentelles. Un indicateur se trouve dans la zone en haut à droite.

Ich komme beim Spielen ständig auf die Windows-Taste.

Durch gleichzeitige Betätigung von Fn- und Windows-Taste können Sie die Windows-Taste sperren und eine versehentliche Aktivierung verhindern. Im Bereich oben rechts befindet sich eine Anzeige.

Premo sempre il tasto Windows durante il gioco.

Premere contemporaneamente i tasti Fn e Windows per bloccare il tasto Windows ed evitare attivazioni accidentali. È presente un indicatore nell'area superiore destra.

Siempre presiono la tecla Windows durante el juego.

Presione las teclas Fn y Windows simultáneamente para bloquear la tecla Windows y evitar activaciones accidentales. Existe un indicador en el área superior derecha.

Ik druk altijd op de Windows-toets tijdens het spelen van spelletjes.

Druk de FN- en Windows-toets samen in om de Windows-toets te vergrendelen en per ongeluk activeren te voorkomen. Er is een indicator in het gebied rechtsboven.

Eu sempre pressionar a tecla Windows durante os jogos.

Pressione a tecla Fn e a tecla Windows simultaneamente para travar a tecla Windows e impedir ativação acidental. Há um indicador na área superior direita.

Во время игры я всегда нажимаю на клавишу Windows.

Одновременно нажмите клавишу FN и клавишу Windows, чтобы заблокировать клавишу Windows и предотвратить случайные активации. В верхнем правом углу находится индикатор.

Я завжди натискаю клавішу Windows під час гри.

Одночасно натисніть клавіші Fn і Windows, щоб заблокувати клавішу Windows і запобігти випадковим активаціям. У правому верхньому кутку є індикатор.

Warranty

The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.

Garantie

L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.

Garantie

Wir gewähren eine zweijährige, eingeschränkte Hardware-Garantie ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rapoo.com.

Garanzia

il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata a parite dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare www.rapoo.com.

Garantía

El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.

Garantie

Het toestel wordt met een tweejarige beperkte hardware-garantie vanaf de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer informatie.

Garantia

O dispositivo é fornecido com garantia de hardware limitada de dois anos a partir do dia da compra. Por favor consulte www.rapoo.com para obter mais informações.

Гарантия

Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки. Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.

Гарантія

Строк дії обмеженої гарантії для апаратного забезпечення - два роки з дати придбання. Більше інформації ви знайдете на www.rapoo.com.

Copyright

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Droit réservés

Il est interdit de reproduire une quelconque partie de ce guide de démarrage rapide sans la permission de Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Copyright

Jegliche Reproduktion dieser Schnellstartanleitung (gänzlich oder teilweise) ohne Zustimmung der Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. ist untersagt.

Copyright

È vietato riprodurre qualsiasi parte della presente guida rapida senza l'autorizzazione di Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Copyright

Está terminantemente prohibido reproducir cualquier parte de esta guía de inicio rápido sin el consentimiento de Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Copyright

Het is verboden om, zonder de toestemming van Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. enig deel van deze snelstart-handleiding te reproduceren.

Copyright

É proibido reproduzir qualquer parte deste guia de início rápido, sem a permissão de Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Авторское право

Запрещается воспроизведение любой части настоящего краткогоЗапрещается воспроизведение любой части настоящего краткого

Копірайт

Заборонено відтворювати будь-яку частину стислого керівництва без дозволу Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Declaration of Conformity

We, the manufacturer
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
Fax: +86-0755-2858 8555

Declare that the product
Product Name : Backlit Gaming Keyboard
Model No : V56S

Complies with the following norms of :
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-3)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-3)
EN 300 440 V2.1.1 (2017-3)
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

The product is in compliance with the essential requirements of Radio Equipment Directive 2014/53/EU,and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Manufacturer/Authorised representative
Kai Guo, Manager
R&D Department Date of Issue: Dec. 31, 2017

Made in China
www.rapoo.com